





Schurter

CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S


Произвођачки број:	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S
Произвођач / робна марка:	Schurter
Опис производа	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Табеле са подацима:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S.pdf
Статус РоХс	 Без олова / РоХс
Испоручити од	Хонг Конг
Шипмент Ваи	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

Слика може бити репрезентативна. Погледајте спецификације за детаље о производу.

Спецификације CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S

ПРОИЗВОЂАЧКИ БРОЈ	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S
ПРОИЗВОЂАЧ	Schurter
ОПИС	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
СТАТУС БЕЗ ВОДЕ / РОХС СТАТУС	Без олова / РоХс
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S.pdf
ВОЛТАГЕ РАТИНГ - ДЦ	60V
ВОЛТАГЕ РАТИНГ - АЦ	42V
ТИП	Capacitive, Illuminated
ТЕРМИНАЦИОН СТИЛЕ	Wire Leads
ФУНКЦИЈА ПРЕКЛОПНИКА	Off-On
СЕРИЕС	CPS
ДИМЕНЗИЈЕ ИЗЛАЗА ПАНЕЛА	Circular - 19.10mm Dia
ПАКОВАЊЕ	Bulk
РАДНА ТЕМПЕРАТУРА	-40°C ~ 60°C
ТИП МОНТАЖЕ	Panel Mount, Front
НИВО ОСЕТЉИВОСТИ НА ВЛАГУ (МСЛ)	1 (Unlimited)
МЕХАНИЧКИ ЖИВОТ	-
СТАТУС БЕЗ ВОДЕ / РОХС СТАТУС	Lead free / RoHS Compliant
ИНГРЕСС ПРОТЕКЦИОН	IP67 - Dust Tight, Waterproof
НАПОН ОСВЕТЉЕЊА (НОМИНАЛНО)	5 ~ 28 VDC
ТИП ОСВЕТЉЕЊА, БОЈА	LED, Cyan/Green
КАРАКТЕРИСТИКЕ	Finger Guide, S Symbol
ЕЛЕКТРИЧНИ ЖИВОТ	-
ДЕТАЉАН ОПИС	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
ТРЕНУТНИ РЕЈТИНГ	100mA (AC/DC)
БОЈА - АЦТУАТОР / ЦАП	Silver
СТРУЈНО КОЛО	SPST
ТИП АКТУАТОРА	Round, Button, Flush

Повезане ознаке

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S Дистрибутер	Добављач CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S Цена	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S Пицтурес	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S слика
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S ПДФ Датасхеет	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S Преузимање таблице података	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S лист са подацима
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S Стоцк	Купите CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	Буи Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	Добављач Schurter	Schurter Дистрибутер
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	

Релатед Продуцтс

 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1018-S Произвођачи: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На лагеру: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1023-S Произвођачи: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На лагеру: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1020-S Произвођачи: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На лагеру: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1014-S Произвођачи: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На лагеру: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1016-S Произвођачи: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На лагеру: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1025-S Произвођачи: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На лагеру: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1013-S Произвођачи: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На лагеру: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1022-S Произвођачи: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На лагеру: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1015-S Произвођачи: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На лагеру: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1021-S Произвођачи: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На лагеру: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1017-S Произвођачи: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На лагеру: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1024-S Произвођачи: Schurter Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V На лагеру: Out stock RFQ